

# FERRAGENS





Rua Zélia Dulce Campos Maia, 206 - Vergueiro - Sorocaba - SP • + 55 I15I 3033-0071 • www.esquadgroup.com.br



# Conteúdo

1. Propósito	3
2. Tabela de Ferragens	4
3. Criar Tabela de Ferragens	5
4. Conector de Ferragens	10







# 1. Propósito

Para definirmos todos os materiais que devem compor uma estrutura de ferragem, utilizamos o recurso *Tabela de Ferragem*.

O objetivo deste documento é explicar os passos para criar uma tabela de ferragem e associar a mesma a um modelo de esquadria.







### 2. Tabela de Ferragem

Uma *Tabela de Ferragem* é uma lista, em formato de tabela, a qual contém as peças de ferragem que devem ser geradas para um determinado tipo de ferragem.

Uma Tabela de Ferragem é composta por 4 tabelas:

- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas independentemente das dimensões da esquadria.
- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas de acordo com a largura da esquadria.
- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas de acordo com a altura da esquadria.
- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas de acordo com a largura e altura da esquadria.

Para cadastrar diferentes tipos de tabelas de ferragem no PrefSuite, o procedimento basicamente se resume em:

- **1.** Criar a *Tabela de Ferragem*.
- 2. Gerar as peças desta tabela à um modelo por meio de *Escandalho* ou *Conector de Ferragem*.







# 3. Criar Tabela de Ferragem

Para criar uma Tabela de Ferragem, siga os passos a seguir:

- 1. Abra o PrefGest.
- 2. No painel de aplicações, dentro do grupo Artigos, selecione a aplicação Ferragens (Tablas)
- 3. Clique no botão Adicionar da Barra de Ferramentas.
- 4. Aparecerá a janela Dados da Tabela.
  - a. No campo Tabla, inserimos o nome que queremos dar à Tabela de Ferragem.
  - b. Em *Descrição*, podemos atribuir uma breve explicação sobre o conteúdo da Tabela de Ferragem.
  - **c.** Nos campos *Nível 1*, *Nível 2*, etc...organizamos em formato de árvore o local onde desejamos salvar a Tabela de Ferragem que estamos criando.
  - d. Clicamos em OK.

Tabla CORONA CT   Descripción I   Nivel 1 SIEGENIA   Nivel 2 CORONA CT	70 HS-2 HOJAS-1 ACTIVA		OK Cancel
Nivel 1 SIEGENIA Nivel 2 CORONA CT7	n HS		
Nivel 2 CORONA CT7	20 H S		
Nivel 3 2 HOJAS		×	
Nivel 4		~	

Figura 1. Dados para a Tabela de Ferragem.

Depois que clicar em OK, a tela terá em sua interface, as seguintes áreas:

- Um quadro branco à esquerda, no qual mostrará a árvore de Tabelas de Ferragem criada; e
- Uma área principal onde definimos a Tabela de Ferragem. Nesta área, há 4 abas, sendo elas: *Qualquer Medida, Largura, Altura e Largura e Altura* correspondentes respectivamente às 4 tabelas necessárias mencionadas no início deste documento.
- 5. Devemos completar as tabelas das 4 abas, da seguinte maneira:

• *Referência*: Referência (código) da peça de ferragem, ou poderá inserir o nome de uma *Opção de Material* escrita entre < >. Isso equivale a referência selecionada desta opção no momento da execução do escandalho;

• *Uds*: Quantidades da peça de ferragem que deve gerar;







- Ancho Inicial: Medida mínima do canal de usinagem do perfil da largura para considerar a peça de ferragem.
- *Ancho Final*: Medida máxima do canal de usinagem do perfil da largura para considerar a peça de ferragem.
- Alto Inicial: Medida mínima do canal de usinagem do perfil da altura para considerar a peça de ferragem.
- Alto Final: Medida máxima do canal de usinagem do perfil da altura para considerar a peça de ferragem.

Referencia	Uds.		Descripción					
SIG265116	1	1	Kit manivela HS-PORTAL 250					
SIG719978	•	1 (	Codo de reenvío VSU					
SIG719961	·	1 (	Carretilla					
SIG719398	•	1	Riegelteil , oben (pieza de pasador,superior)					
SIG719404	•	1	Riegelteil ,unten (pieza de pasador,inferior)					
SIG721285	2	2	Disco inferior					
SIG840603	4		Tornillo con avellanada B 4.8 x 32 mm.					
SIG856161	1		distanzbock , unten (distanciador lateral inferior)					
SIG856178	8		Pieza distanciadora corta					
SIG823132	2	2	Espárrago cilíndrico de 6 x 16 mm					
SIG800850	,	1 7	Tornillo con avellanada M de 5 x 13 mm.					
SIG800478	2		Tornillo con avellanada M de 5 x 80 mm.					
SIG819708	1		Tapón gris					
SIG819869	1		Tapón marrón					
SIG824412	2	2	Tope limitador					
SIG832875	2		Guía superior delantera					
SIGPFZB4000-0230	2	2	Distanciador angular					
Cualquier medi	da Anchura Alt	tur	a Anchura y Altura					

6. Clique em "Salvar" na barra de ferramentas;

Figura 2. Tabela de Ferragem.

Faremos o seguinte exemplo: Criar uma Tabela de Ferragem para gerar peças nas condições abaixo:

- Independentemente das dimensões que tenha a esquadria: 8 peças da referência *Peça\_1* e 4 peças da referência *Peça\_2*.
- Quando a Altura da esquadria estiver entre 100 e 1000: 2 peças da referência *Peça\_3*.
- Quando a Altura da esquadria estiver entre 1000 e 5000: 3 peças da referência Peça\_3.
- Quando a Largura da esquadria estiver entre 500 e 1000: 2 peças da referência *Peça\_4*.
- Quando a Largura da esquadria estiver entre 1001 e 2000: 3 peças da referência Peça\_4.







Para criarmos a tabela com os dados descritos acima, seguiremos os passos abaixo:

- 1. No painel de aplicações, dentro do grupo Artigos, selecione a aplicação Ferragens (Tablas)
- 2. Clique no botão Adicionar da Barra de Ferramentas.
- 3. Aparecerá a janela Dados da Tabela.
  - a. Escreva no campo Tabla, o nome que queira dar à Tabela de Ferragem (por exemplo: Teste).
  - b. No campo *Descrição*, informe uma breve descrição sobre o conteúdo da Tabela de Ferragem (por exemplo: *Tabela de Teste*).
  - **c.** Escreva nos campo *Nível 1, Nível 2*, etc... os nomes dos diferentes níveis de pastas da árvore de Tabelas de Ferragem onde deseja armazenar a tabela (por exemplo: no *Nível 1*, escreva Teste).
  - d. Clique em OK.

No quadro branco que fica ao lado esquerdo da tela, aparecerá dentro do primeiro nível *Testes* a nova *Tabela de Ferragem* (*Teste*). A *Tabela de Ferragem* fica em negrito, pois ainda não foi salva. Isso sempre ocorrerá quando fizermos uma alteração em uma tabela. Lembrando que para salvarmos as modificações, podemos utilizar o botão "*Salvar*" da *Barra de Ferramentas*, a tecla F8, ou mesmo a opção "*Salvar alterações*" que há quando clicamos com o botão direito sobre a tela. Uma vez salvo, o nome da *Tabela de Ferragem* deixará de estar em negrito.

#### 4. Abra a aba "Qualquer medida".

- a. Adicione uma nova linha na tabela através da tecla Insert.
- b. Preencha a coluna *Referência* com a referência *Peça\_1*. Para isso, poderá arrastá-la a partir da árvore de materiais do *Painel de Busca*, ou digitá-la diretamente no campo. Por ser uma referência base e não referência com cor, a cor é estabelecida pela *decoração* (se estiver previsto no cadastro da cor no PrefWise). Se a referência inserida não estiver cadastrada, o campo ficará em vermelho, para que a corrija ou a cadastre no PrefWise.
- c. Tecle Enter. Se no cadastro desta referência há uma descrição automática, ela aparecerá na coluna Descrição.
- d. Complete a coluna *Uds*. Com o valor 8.
- e. Adicione uma nova linha na tabela através da tecla Insert.
- f. Repita os passos b. a d. para a referência Peça\_2 sendo 4 quantidades (Uds.).
- **g.** Clique em Salvar.
- 5. Abra a aba *Altura*. Faremos ela de maneira semelhante a que preenchemos a aba "*Qualquer medida*". Neste caso, os dados a inserir seriam:

Na primeira linha:

- *Referência: Peça\_3*
- Uds.: 2
- Alto Inicial: 100
- Alto Final: 1000







Na segunda linha:

- Referência: Peça\_3
- Uds.: 3
- Alto Inicial: 1001
- Alto Final: 5000
- 6. Abra a aba *Largura*. Também a faremos de maneira semelhante, porém com os seguintes dados: *Na primeira linha:*
- Referência: Peça\_4
- Uds.: 2
- Alto Inicial: 500
- Alto Final: 1000

Na segunda linha:

- Referência: Peça\_4
- Uds.: 3
- Alto Inicial: 1001
- Alto Final: 2000
- 7. Clique em Salvar.

Para facilitar o entendimento sobre o conteúdo de uma tabela, poderá inserir comentários entre as diferentes linhas da mesma. Como exemplo, vamos pegar como base o caso anterior. Deveria gerar 2 unidades da peça *Peça\_3* se a altura da esquadria "A", cumprisse a regra  $100 \le A \le 1000$  mm; e assim também para gerar 3 unidades, a regra  $1001 \le A \le 5000$  mm. Estas informações foram introduzidas em 2 linhas diferentes da *Tabela de Ferragem*.

Então, poderíamos inserir os comentários:

- Para o intervalo [100;1000], "Janela pequena", e
- Para o intervalo [1001;5000], "Janela grande".

Veremos agora os passos para introduzir comentários.

**1.** Na aba *Altura*, clique sobre qualquer campos da primeira linha.







- 2. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção *Inserir comentário* (ou tecle F3). Aparecerá uma linha em amarelo.
- 3. Escreva nesta linha o texto "Janela pequena", ou o texto desejado.
- **4.** Tecle *Enter*.
- **5.** Clique em qualquer campo da segunda linha:
- 6. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção *Inserir comentário* (ou tecle F3). Aparecerá uma linha em amarelo.
- 7. Escreva nesta linha o texto "Janela grande", ou o texto desejado.
- 8. Tecle *Enter*.
- 9. Clique em Salvar.







### 4. Conector de Ferragens

A função do *Conector de Ferragens* é associar as ferragens aos diferentes modelos que temos na base de dados, de acordo com algumas condições:

- O tipo de abertura de cada Folha;
- O nível na árvore de materiais em que se localiza o perfil a partir do qual será gerado a ferragem; e
- As opções que tenha associado a este perfil.

Para criar um novo Conector de Ferragens, siga os passos abaixo:

- **1.** Abra o PrefCad.
- 2. Acesse o menu *Arquivo*, selecione a opção *Conector Ferragens* e dentro desta, a opção *Novo*. Aparecerá uma tela para definir e modificar o Conector de Ferragens da base de dados.

	Código SCHUCO					Eliminar Duplicados Mostrar un mensaje con el nombre de tabla ejecutada		
Apertura	Tabla	Escandallo	Referencia	Niveles	Dpciones	Opciones no incluidas		

Figura 3. Definir ou modificar Conector de Ferragem.

- 3. Escreva no campo Código, o nome que deseja dar ao Conector de Ferragens.
- 4. Se selecionar a opção *"Mostrar uma mensagem com o nome da tabela executada"*, ao gerar materiais, o nome da tabela que está sendo executada aparecerá na aba *"Mensagens"*.
- 5. Adicione uma nova linha na tabela através da tecla *Insert*. Como de costume, confirme a mensagem de que deseja adicionar uma nova linha ao conector.
- 6. Dentro do combo Abertura, selecione a abertura para a qual definirá a ferragem.
- 7. Escreva no campo *Tabla*, o nome da Tabela de Ferragem que contém o detalhe da ferragem a gerar. Se preferir, poderá arrastar a tabela a partir da árvore de tabelas que se encontra dentro da Janela de Componentes.
- 8. Escreva no campo *Escandalho*, o nome do escandalho que gera a ferragem (se houver). Se preferir, poderá arrastar o escandalho a partir da árvore de escandalhos que se encontra dentro da Janela de Componentes.







- 9. Escreva no campo *Referência*, a referência do perfil a partir do qual deverá gerar esta ferragem. Para gerar partindo de mais de um perfil, deverá escrever o nome do nível da árvore de materiais no qual se encontram tais perfis. Se preferir, poderá arrastar o material ou o nível de materiais a partir da árvore de materiais que se encontra dentro da Janela de Componentes.
- **10.** Especifique no campo *Opções*, as opções que devem haver na hora de gerar a ferragem. Por exemplo, araste a(s) opção(ões) a partir da árvore de opções que está dentro da Janela de Componentes e selecione seu valor.

SCHUCO			<u>.</u>			Eliminar Duplicados Mostrar un mensaje con el nombre de la tabla ejecutada		
	Apertura	Tabia	Escandallo	Referencia	Niveles	El Opcienes	Opciones no incluidas	
1	۳	SIG-CORONA CT70 HS-2 HOJAS-1 ACTIVA - Herraje Slegenia para modelo de 2 hojas con 1 activa			H 🎦 PVC	Activa/Si Asociada/Ninguna SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores Herraje/Siegenia		
N	7	SIG-CORONA CT70 H5-3 H0JAS-1 ACTIVA - Herraje Siegenia para modeb de 3 hojas con 1 activa			a 🎦 PVC	Activa/Si Asociada/Ninguna SCC Numero Hojas/3 Hojas SCC Proveedores Herraje/Siegenia		
-	7	SIG-CORONA CT70 H5-2 H0JAS-2 ACTIVAS - Kerraje Siegenia para modeln de 2 hojas con 2 activas			🖻 🎦 PVC	Actival/SI Asociadal/Corredera SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores Herrajel/Siegenia		
1	7	SIG-CORONA CT70 H5-4 H0JAS-4 ACTIVAS - Herrajn Siegenia para modelo de 4 hojas con 4 activas			a 🎦 PVC	Activa/Si Asociada/Corredena SCC Numero Hojas/Hojas SCC Proveedores Kerraje/Siegenia		
q	۲	540-CORONA CT70 H5-4 H03A5-2 ACTIVAS - Herrajn Siegenie para modelo de 4 hojas con 2 activas			🕮 🎦 PVC	ActivalSI Asociada/Ninguna SCC Numero Hojas/4 Hojas SCC Proveedores HerrajelSiegenia		
e	7	PRC-CORONA CT70 HS-2 HOJAS-1 ACTIVA - Herraje Procomsa-GU para modelo de 2 hojas con 1 activa			a 🎦 PVC	ActivalSI AsocladoWinguna SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores HerrajelProcomsa		
1	٦	PRC-CORONA CT70 HS-2 HOJAS-2 ACTIVAS - Herraje Procomsa-Cill para modelo de 2 hojas con 2 activas			📾 🦢 PVC	ActivalSI Asociada/Corredera SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores Herrajei/Procomsa		
8	7	PRC-CORONA CT70 HS-3 HOJAS-1 ACTIVA - Herraje Procomsa-GU para modelo de 3 hojas con 1 activa			a 🎦 PVC	Activa/SI Asoclada/Ninguna SCC Numero Hojas/3 Hojas SCC Proveedores Herraje/Procomsa		
9		PRC-CORONA CT70 H5-4 HOJA5-2 ACTIVA5 - Herraje Procomsa-GU para modelo de 4 hojas con 2			B B PVC	Actival/Sí Asociada/Ninguna		

11. Clique sobre o ícone de Armazenamento que se encontra sobre a tabela.

Figura 4. Conector de Ferragem.

- **12.** No PrefWise, especifique o nome do Conector de Ferragem que deve haver para todas as esquadrias. Para isso:
  - a. Abra o PrefWise.
  - b. Selecione dentro do menu Arquivo, a opção Variables Globales. Aparecerá a janela das Variables Globales.
  - c. No quadro branco à esquerda, selecione dentro da pasta Variables Globales, a opção Conecto de Herraje.
  - d. Selecione no combo *Valor*, o nome do conector de ferragem correspondente.









Figura 5. Nome do Conector de Ferragem padrão.



